#### Instrucciones de servicio técnico

## SI-R650F

# Sistema de transmisión trasero

Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar las combinaciones indicadas en el

Serie	DEORE XT	DEORE LX
Rapidfire M9 (Palanca de cambios)	ST-M750 / SL-M750	ST-M570 / SL-M570
Envoltura de cable	Envoltura de cable SP40	Envoltura de cable SP40
Desviador de cambio trasero	RD-M750	RD-M570
Tipo	SGS / GS	SGS
Cubo de rueda libre	FH-M750	FH-M570
Engranajes	9	9
Juego de ruedas dentadas	CS-M750	CS-HG70-9
Cadena	CN-HG93	CN-HG73
Guía de cable del juego de pedalier	SM-SP17	SM-SP17

#### Especificaciones

#### Desviador de cambio trasero

Modelo	RD-M750		RD-M570
Tipo	SGS	GS	SGS
Engranajes	9		9
Capacidad total	43T	33T	43T
Rueda dentada mayor	34T	34T	34T
Rueda dentada manor	11T	11T	11T
Diferencia de dientes del conjunto de platos	22T	22T	22T

#### Combinación de los dientes de los juegos de ruedas dentadas

Model number	Nombre del grupo	Engranajes	Combinación de los dientes	
CS-M750	as	9	11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 30, 34T	
CS-M750	aq	9	11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 32T	
CS-M750	ар	9	12, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 30, 34T	
CS-HG70-9	ar	9	11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 32T	

## Palanca de cambios


Modelo	ST-M750 / SL-M750	ST-M570 / SL-M570
Engranajes	9	9
	•	•


## Cubo de rueda libre

Cubo do rucua libro				
Modelo	FH-M750	FH-M570		
Engranajes	9	9		
No. de orificios de radios	36 / 32	36 / 32		

## Instalación del desviador de cambio trasero

Al instalar se debe verificar que no hay una deformación cuando el perno de ajuste de tensión B toca la





exterior máximo de 32 mm.

## Instalación de la palanca

## SL-M750 / SL-M570


Instale la palança de frenos en una posición donde no combinación que dificulte el funcionamiento de los frenos.



## Instalación de las ruedas dentadas

Para cada rueda dentada la superficie que tiene la narca del grupo debe mirar hacia afuera y estar colocada de forma que en cada rueda dentada y la parte A del cuerpo de la rueda libre (en la ranura más ancha) estén alineadas






 Al instalar las ruedas dentadas, usar la herramienta especial (TL-HG16)

Par de apriete : 30 - 50 N·m {300 - 500 kgf·cm}

 Para cambiar las ruedas dentadas. usar la herramienta especial (TL-HG16) y la herramienta (TL-SR20) para desmontar el anillo retén.



## Haciendo el cambio

Luego de desmontar el eje

del cubo, desmontar el

rueda libre (dentro del

perno de fijación de

cuerpo de la rueda

cuerpo de rueda libre.

Nota: No desmontar el

cuerpo de rueda libre porque

puede resultar en un

malfuncionamiento.

libre) v cambiar el

Las palancas (A) y (B) vuelven a la posición inicial al soltarlas luego de hacer el cambio. Cuando se usa una de las palancas se debe girar la biela al mismo tiempo.

Cambio del cuerpo de rueda libre

## Para cambiar de una rueda dentada

pequeña a una grande Para cambiar solamente de a un paso, empujar la palanca (A) a la posición (1). Para cambiar de a dos pasos a la vez, empujar la palanca a la posición (2). De esta manera se pueden hacer

cambios de hasta un máximo de tres pasos. Para cambiar de una rueda dentada mayor a una rueda dentada menor

Empuiar una sola vez para cambiar de ina rueda dentada mayor a una rueda dentada menor.

2. Pasar la envoltura del cable por la

la envoltura del cable. En este

envoltura del cable calce bien


envoltura del cable del lado del

desviador de cambio trasero.

segura en el soporte de la

momento, verificar que la

cubierta de casquillo de aiuste de



WWW.

la cadena haga ruido contra la 3a.

rueda dentada. (Hacia la izquierda)

## Cambio de la palanca de cambios y

Cambio del indicador El desarmado y armado se debe realizar sólo para cambiar el


1. Quitar los dos tornillos de fijación que sujetan el indicador.

## Par de apriete : 0,3 - 0,5 N·m {3 - 5 kgf·cm}


2. Desmontar el indicador tal como se indica en la figura.

el indicador

3. Mover la palanca (B) al menos 8 veces para colocar la palanca en la posición más alta.



4. Después de verificar que la aguja del indicador se encuentra del lado izquierdo, instalar el indicador tal como se indica en la figura.



5. Verificar el funcionamiento del indicador. Si no funcionara correctamente, volver a instalar el indicador teniendo especial cuidado con los pasos 3 y 4.

#### Cambio de la palanca de cambios

El desarmado y armado se debe realizar sólo para cambiar la

1. Afloiar el perno (tuerca) de sujeción del cable del desviador de cambios trasero, y luego sacar el cable de la palanca de cambios de la misma manera que al instalar el cable.


2. Realizar los pasos 1 - 2 para cambiar el indicador 3. Quitar los tres tornillos de montaje de

la palança de cambios, y luego, como se indica en la figura.



4. Para armar, alinear la palanca de cambios y la ménsula de la

palanca de freno, y luego asegurarla con los tornillos de montaje de la palanca de cambios. 5. Realizar los pasos 3 - 4 para cambiar el indicador.




No desarmar el indicador o la palanca de cambios, pues se podrían dañar o podrían comenzar a funcionar mal

0


## Largo de la cadena en bicicletas con suspensión trasera

El largo A variará de acuerdo al movimiento de la suspensión trasera. Dehido a lo anterior, si la cadena es demasiado corta la carga en el sistema de transmisión puede ser exceciva. Aiustar el largo de la cadena agregando dos eslabones en la cadena cuando la suspensión trasera se encuentre en la posición donde la medida "A" es la más larga y la cadena se encuentre en la rueda dentada mayor y el plato mayor. Si el recorrido de la suspensión trasera es largo, quizás no se pueda eliminar la flojedad de la cadena cuando se encuentra en el plato menor y la rueda dentada menor.



## Ajuste del SIS

1. Ajuste del tope exterior Girar el tonillo de ajuste de tope exterior para ajustar de forma que al mirar desde atrás, la polea guía esté debajo de la línea exterior de la rueda dentada menor.



2. Conexión v filación del cable Empujar la palanca (B) ocho veces o más, y verificar en el indicador que la palanca se encuentra en la posición superior. Luego desmontar la cubierta de orificio conectar el cable.

Par de apriete : 5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}

Instalar la cubierta de orificio girándola tal como se indica en la figura hasta que haga tope. No girarla más allá de esto, de lo contrario se podría dañar la rosca del tornillo

Par de apriete : 0.3 - 0.5 N·m {3 - 5 kgf·cm}




extremo de la envoltura

Insertar el cable dentro de la envoltura del cable por el extremo que tiene una marca. Lubricarla por el extremo con la marca de manera que el cable funcione con eficiencia



Corte de la envoltura del cable Al cortar la envoltura del cable, cortarla por el extremo opuesto al de la marca. Después

de cortar la envoltura del cable, redondear el extremo de manera que el interior del agujero tenga el diámetro uniforme Colocar la misma tapa de



nstalada en el tope de la envoltura del cable del cuadro. Conectar el cable al desviador

Nota respecto a la tapa sellada

caucho y cubierta de casquillo de

1. La tapa sellada con lengüeta y la

protección de caucho debe ser

ajuste de la envoltura del cable


con lengüeta, protección de



3. Ajuste de tope interior Girar el tornillo de ajuste de tope interior para ajustar de forma que la polea guía se mueva directamente debajo de la rueda

4. Como usar el tornillo de ajuste de tensión B Montar la cadena en el plato menor y la rueda dentada mayor, y girar la biela hacia atrás.


Luego, girar el tornillo de ajuste de tensión B para acercar la polea quía a la rueda dentada tanto como sea posible pero sin tocarla. Luego colocar la dentada menor v repetir lo anterior para asegurarse que la polea guía no toca la rueda dentada.





## 5. Aiuste del SIS

Empujar la palanca de cambios una vez para mover la cadena de la rueda dentada menor a la 2a, rueda dentada. Después empujar la palanca tanto como sea posible, y girar la biela.


La cadena se mueve a la 3a. rueda dentada







haga ruido contra la 3a. rueda dentada al empujar la palanca de cambios lo suficiente como para



Para el meior rendimiento del SIS, se recomienda lubricar periódicamente todas las piezas de la transmisión.



La meior posición es donde la cadena toque v



Nota: Las especificaciones pueden cambiar por mejoras sin previo aviso (Spanish)